



Gel-Wärmekissen

Achtung: Nicht zum Verzehr geeignet!
Nicht in die Mikrowelle legen.
Das Wärmekissen ist kein Spielzeug!
Bei Beschädigungen Wärmekissen im Hausmüll entsorgen.
Von spitzen Gegenständen fernhalten und nicht gewaltsam öffnen.
Auslaufende Kristalle abwaschen.

Durch Knicken des Metallblättchens kristallisiert die Lösung und setzt Wärme frei.
Das Kissen zur Reaktivierung für ca. 10 Min. in kochendem Wasser erhitzen, so dass die Lösung wieder flüssig wird und abkühlen lassen. Beliebig oft wiederverwendbar.

elasto form KG
Franz-Sollfrank-Straße 6
92237 Sulzbach-Rosenberg